

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Vodní skluzavka

185
IO

Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit se všemi pokyny. Uchovejte manuál pro pozdější nahlédnutí. Nedodržení těchto instrukcí, varování a bezpečnostních pravidel může mít za následek vážná poranění či smrt dítěte.

! VAROVÁNÍ

- Montáž a demontáž mohou provádět pouze dospělí.
- Vodní skluzavka je určena pouze pro domácí pozemní bazén. Pro použití uvnitř i venku.
- Tato vodní skluzavka je navržena tak, aby dosedala na okraj bazénu s vodní plochou, která není více než 12 palců (30 cm) od horního okraje bazénu a plovák skluzavky se musí dotýkat vody.
- Tato vodní skluzavka nebo její součásti nejsou určeny jako záchranný prostředek a nesmí být proto používány pro záchranu života.
- Během používání výrobku nenechávejte děti bez dozoru. Používejte pouze pod kompetentním dohledem.
- Nikdy nedovolte skákání z tohoto výrobku. Nikdy neskákejte na výrobek.
- Věk: 6+ let. Pouze jedno dítě (maximální 176 lb / 80 kg) smí být na skluzavce najednou.
- Nikdy se neklouzejte hlavou napřed nebo pozpátku.
- Nechoďte nebo neběhejte po skluzavce.
- Vždy umístěte skluzavku na hluboký konec bazénu, který je bez překážek.
- Potápění či skákání do mělké vody může mít za následek vážné zranění, zlomený vaz, ochrnutí nebo smrt.
- Nahuštěte plně a pevně všechny komory vodní skluzavky.


POSTUPUJTE PODLE TĚCHTO PRAVIDEL, ABY SE ZABRÁNILO UTONUTÍ, OCHRNUTÍ NEBO JINÝM VÁŽNÝM ZRANĚNÍM.

Obecně:

1. Pro nastavení tohoto zařízení se doporučuje tým 2 a více lidí. Pro montáž nejsou vyžadovány žádné nástroje.
2. Umístěte výrobek na rovný povrch alespoň 2 m od jakékoli konstrukce nebo překážky, jako je plot, garáž, dům, převislé větve, prádelní šňůry nebo elektrické vodiče.
3. Vyhledejte místo mimo dosah přímého slunečního záření, aby se snížila pravděpodobnost opaření. Produkt, který stojí na sever, obdrží nejméně přímého slunečního záření.
4. Neupravujte výrobek a / nebo nepoužívejte příslušenství, které není součástí dodávky od výrobce. Nejsou zde žádné opravitelné díly.

Návod k sestavení:

1. Vyberte místo, kde chcete výrobek umístit. Umístěte skluzavku na hluboký konec bazénu tak, aby výstup skluzavky byl bez překážek.
2. Pomalu rozbalte výrobek a zkontrolujte, zda není protřzený. Pokud je bazén poškozený, nepoužívejte jej.
3. Nafoukněte výrobek ruční nebo nožní pumpou, dokud povrch nebude pevný na dotek. Pokud jsou švy namáhány, výrobek je přehuštěn. V tomto případě okamžitě zastavte nafukování. Upusťte vzduch, aby došlo ke snížení tlaku a zamezilo se pnutí výrobku ve švech. Nepřefukujte výrobek. Nepoužívejte vysokotlaký vzduchový kompresor, neboť to může dojít k poškození výrobku. Vzduch uvnitř skluzavky se bude roztahovat s rostoucí teplotou: dvakrát denně zkontrolujte, či skluzavka není přehuštěna.
4. Umístěte nafouknutou skluzavku na okraj pozemního bazénu tak, aby vzdálenost od okraje k vodní hladině nebyla větší než 12 palců (30 cm). **VAROVÁNÍ:** Ujistěte se, že vzdálenost mezi okrajem pozemního bazénu a vodní plochou nepřekračuje 12 palců (30 cm) a plovoucí komora se dotýká povrchu vody.
5. Ujistěte se, že trubka vodící komory pod skluzavkou se dotýká boční strany okraje a nezůstala nad okrajem pozemního bazénu.
6. Připojte zahradní hadici k postřikovači a nastavte dostatečný průtok vody pro smáčení kluzné plochy. Zahradní hadici umístěte mimo průchodů, aby nedošlo k zakopnutí.



Použití skluzavky:

1. Během používání skluzavky nenechávejte děti bez dozoru.
2. Pozorně dohlížejte na děti při používání skluzavky.
3. Menší děti mohou mít potíže při šplhání na skluzavku. Pomozte jim.
4. Pouze jedno dítě smí být na skluzavce najednou. Než povolíte dalšímu uživateli vylézt na skluzavku, ujistěte se, že plocha bazénu pod skluzavkou je volná.
5. Nepoužívejte skluzavku při nošení nebo držení ostrých předmětů, jako jsou šperky, vlásenky, které mohou prorazit výrobek.
6. Dítě se musí umístit do středu kluzné plochy.

Údržba:

Před každým použitím se ujistěte, že skluzavka je správně nahuštěná a zkontrolujte ji na proděravění, netěsnosti, opotřebením a jiná poškození. Nikdy nepoužívejte poškozenou skluzavku.

Dlouhodobé skladování a zazimování baznu:

1. Před sfouknutím a skladováním opláchněte a osušte výrobek.
2. Vyfoukněte a složte výrobek.
3. Skladujte uvnitř při teplotách nad 32 stupňů F (0 °C).

Sada na opravu:

Záplaty jsou součástí balení. Záplaty slouží k opravě drobných poškození, jako jsou malé díry. Prostudujte si pokyny uvedené na zadní straně balení záplat.

©2016 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.
Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.™ Trademarks used in some countries of the world under license from/™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands

UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO VAŠI POTŘEBU